

Reinigungs- und Pflegeanweisungen Elastische Bodenbeläge

CBC Halo PVC-frei

Grundlagen : Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Massnahmen : Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Bauschlussreinigung : Der neu verlegte Bodenbelag muß vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ Elastic Wischpflege** (1:10 mit Wasser verdünnt, je nach Verschmutzungsgrad) oder **RZ Grundreiniger** (1:100 mit Wasser verdünnt je nach Verschmutzungsgrad) gemäß Gebrauchsbeschreibung, verdünnt. Die Konzentration muß dem Verschmutzungsgrad angepasst werden. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Minuten manuell geschrubbt oder mit Einscheibenmaschine und weißem / rotem Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen und der Bodenbelag anschließend zweimal mit Wasser neutralisiert.

Basispflege : An jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Erstpflege / Basispflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Erstpflege wird die Schmutzhaftung verringert, der Belag geschützt und die laufende Reinigung erleichtert.

Zur Erstpflege / Basispflege wird **RZ Elastic Siegel glänzend / RZ Elastic Siegel seidenmatt** mit dem RZ Klapphalter und RZ Feinmopp zweimal unverdünnt im Kreuzgangverfahren aufgetragen.

Laufende Unterhaltsreinigung : Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen werden schlieren- und rückstandsfrei entfernt. Zusätzlich verlängert sich die Lebensdauer des Bodenbelages. Der wertvolle Belag wird durch hochwertige Pflegekomponenten der Erstpflege geschützt; und die Lebensdauer wird merklich verlängert.

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung verwenden Sie

RZ Elastic Wischpflege (Anwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung) einsetzen. Nicht nachwischen, Restfeuchte trocknen lassen.

Hinweis: Ein Wechsel des Reinigers kann die besondere Pflegewirkung negativ beeinträchtigen.

Grundreinigung : Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Objektbereich alle 12 -18 Monate der Fall sein. Alte Erstpflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Hierzu wird **RZ Grundreiniger** in einer Verdünnung von unverdünnt - 1:10 verdünnt, gemäß Gebrauchsbeschreibung, aufgetragen und der Boden nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten manuell mit einem Schrubber oder mit Einscheibenmaschine rotem Pad abgefahren. Bei besonders hartnäckigen Rückständen **RZ Grundreiniger** unverdünnt verwenden. Die Schmutzflotte wird vollständig mit einem Nasssauger aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis die Schmutzflotte vollständig beseitigt ist. Anschließend soll wieder eine Basispflege (wie unter Punkt Erstpflege / Basispflege beschrieben) erfolgen.

Nachpflege / Pflegefilmsanierung : Zur glänzenden Auffrischung und zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen, oder zur Beseitigung von Nutzungsspuren, **RZ Bodensanierer** unverdünnt verwenden. Dosierungshinweise bitte genau beachten, nicht überdosieren! **RZ Bodensanierer** kann einfach,



entweder mit dem **RZ Klapphalter** und **RZ Feinfaser-Mopp**, sowie mit Einscheibenmaschine / RZ Bodenprofi mit weißem Pad, verarbeitet werden.

Hinweis : Anwendung nur nach individueller Beratung und Empfehlung möglich. Herstellerangaben beachten. Grundsätzliche Anwendung bei mit **RZ Elastic Siegel glänzend** beschichteten Belägen.

Durchführung: RZ Bodensanierer unverdünnt aufsprühen und mit Einscheibenmaschine und weißem Pad abfahren / auspolieren. Reinigt, pflegt und bessert schadhafte Stellen im Pflegefilm leicht und erstklassig aus. Für Sanierung und Auffrischung aller elastischen Bodenbeläge geeignet.

Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen : Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Boden Flecklöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem / grünem Pad entfernen. Vorsicht: Das Produkt entfernt auch Pflegefilme. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können. Nach einer erfolgten Fleckentfernung sollte verständlicherweise eine Grundreinigung durchgeführt werden.

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten. Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller beachten.